



2. Befestigen Sie die untere Tragegestange durch Drehen an der Befestigungsschraube.

3. Stellen Sie die Batterie in die vorgesehene Halterung und fixieren Sie diese mit dem Gurt indem Sie ihn fest anziehen. Verbinden Sie den Batteriestecker mit dem Anschluss am Golfrolley.

Achtung: Stellen Sie vor dem Anschließen der Stecker sicher, dass der Hauptschalter in OFF-Position ist und der Geschwindigkeitsregler auf null steht.

2. Griff-Funktionen:

1. Mit dem roten Knopf (2-3 sec. gedrückt halten) schalten Sie den Golfrolley an bzw. aus. Zur Kontrolle leuchtet eine grüne Diode im Griffdisplay (Batteriesymbol) und zeigt an, daß der Golfrolley betriebsbereit ist.
2. Durch das Drehen am Geschwindigkeitsregler wählen Sie die für Sie ideale Geschwindigkeit aus.
3. Digitale Geschwindigkeitskontrolle: Wählen Sie Ihre persönliche Geschwindigkeit aus. Um zu stoppen drücken Sie den grünen Knopf auf der Schaltplatine. Ihr Trolley merkt sich die zuletzt gewählte Geschwindigkeit. Wenn Sie weitergehen wollen drücken Sie einfach den grünen Knopf erneut und der Trolley fährt mit der voreingestellten Geschwindigkeit weiter.
4. Der Trolley verfügt über eine sogenannte „Soft-Start-Funktion“, die eine sanfte Beschleunigung bis zu der von Ihnen gewählten Geschwindigkeit ermöglicht – nur durch Druck auf den grünen Knopf. Die Ladestandsanzeige am Griff (im Batteriesymbol) informiert Sie mittels LED über den aktuellen Ladezustand Ihrer Batterie (grün = voll; rot = leer, Golfrolley darf elektrisch nicht mehr betrieben werden)

3. Zusätzliche Funktionen:

1. Freilauffunktion:
Der Caddy kann auch ohne Batteriebetrieb genutzt werden. Dazu müssen Sie einfach nur den Golfrolley mit dem roten Knopf ausschalten. Der Caddy kann nun ohne Widerstand problemlos von Hand geschoben werden.

Wichtig:

Machen Sie sich vor dem ersten Gebrauch auf dem Golfplatz mit Ihrem Caddy und seiner Funktionsweise vertraut und fahren ihn „voll beladen“ um seine Laufeigenschaften kennen zu lernen. Das Fahrverhalten variiert immer Abhängig von Witterung, Geländebeschaffenheit. Zuladung und Gewichtsverteilung.

Achtung:

Kippgefahr in schnellen Kurven! Je besser Sie mit Ihren Caddy vertraut sind desto geringer ist das Risiko einer Verletzung. Dies gilt für Sie selbst, besonders aber für andere Personen. Auch wenn der Umgang kinderleicht ist – Ihr Caddy ist ein Sportgerät und kein Kinderspielzeug. Daher nutzen Sie ihn nur dort wo sein Einsatz auch vorgesehen ist.

4. Batterie – Wartung

Bitte beachten Sie nachfolgende Hinweise zum Umgang mit der Batterie

- a) Laden Sie die Batterie nicht in einem geschlossenen Behältnis oder auf dem kopfstehend auf. Es wird empfohlen die Batterie in gut belüfteter Umgebung zu laden.
- b) Laden Sie die Batterie nicht in der Nähe einer Heizung oder unter direkter Sonneneinstrahlung auf.
- c) Für eine möglichst lange Lebensdauer der Batterie ist ein komplettes Entladen zu vermeiden und ein Ladevorgang nach jeder Benutzung durchzuführen. Wenn der Trolley für einen längeren Zeitraum ungenutzt bleibt ist ein monatliches Aufladen der Batterie ratsam.
- d) Bei den ersten Einsätzen kann der Eindruck entstehen das der Trolley zum Ende der Runde etwas träge wirkt. Dies ist ganz normal und stellt sich ein sobald die Batterie ihre volle Leistungsfähigkeit erreicht hat. Dies ist üblicherweise nach 3 Runden der Fall.
- e) Spielen Sie niemals mehr als 27 Löcher ohne die Batterie wieder voll aufzuladen. Sie entladen die Batterie evtl. sonst unter ihr Ladungsminimum und beschädigen sie dadurch. Die Batterie sollte nie leer gefahren werden. Dies verkürzt die Lebensdauer
- f) Der rote Batterie-Pol steht für Plus, der schwarze für Minus. Bei einem Tausch der Batterie welche nicht über uns erworben wurde erlischt die Gewährleistung. Ferner erlischt die Gewährleistung bei Selbstmontage, es sei denn sie wird durch uns genehmigt, z.B. durch den Erhalt von Ersatzteilen zu Reparaturzwecken. In diesem Fall dürfen Sie den Reparatur selbst durchführen. **Die zu Ihrem E-Caddy passende Batterie können Sie bei uns erwerben.**
- h) Die Batterie nicht öffnen oder ins Feuer werden - **Explosionsgefahr**
- i) Berühren Sie niemals beide Pole der Batterie gleichzeitig. Es besteht die Gefahr eines Stromschlages!!